

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

# Renovace dřevěné fasády se systémem ADLER

**Zešedlé a zvětralé dřevěné fasády a dřevěné konstrukční díly vypadají po renovaci s renovačním systémem od ADLER jako nové.**

Díky léty prověřenému renovačnímu systému od ADLER bude staré, zešedlé a zvětralé dřevěné obložení, dřevěná fasáda, balkón, pergola i dřevěný zahradní domek nebo přístřešek vypadat opět jako nový. A to vše jen v několika jednoduchých krocích.

 19.11.2010

## Použité produkty



Pullex Primer-Reno

Pullex Top-Lasur



Štětec Solvamaxx Plus



Mosazný kartáč s řemenem



Brusný papír 3M

## Pracovní kroky



### Krok 1 - Výběr barevného odstínu

Vyberte si požadovaný barevný odstín lazury, jaký má mít dřevěný objekt po renovaci. Naše vzorníky odstínů ADLER Vám usnadní výběr nejvhodnějšího barevného odstínu lazury. Pokud nenajdete vhodný barevný odstín ve standardních odstínech, použijte vzorník ADLER Stylewood s míchanými barevnými odstíny. Vzorník standardních odstínů i vzorník ADLER Stylewood si můžete zapůjčit nebo zakoupit u Vašeho [partnerského prodejce ADLER](#) po celé ČR. Naši partnerští prodejci s míchacím zařízením Vám míchaný odstín připraví na zakázku nebo jej u nich objednáte online.



### Tip od profesionálů:

Než začnete s natíráním, udělejte rychlý test podkladu, abyste viděli, zda má podklad potřebnou nosnost pro nový nátěr.

Zkoušku podkladu provedete jednoduše vrypem nehtu kolmo na dřevní vlákna. Čím jsou škrábance hlubší, tím více byste měli dřevo okartáčovat, abyste se zbavili nesoudržných a zvětralých částí.



## Krok 2 - Kartáčování

Dřevo okartáčujte **mosazným drátěným kartáčem**, a to vždy po směru vláken dřeva. Kdo si chce ušetřit namáhavé ruční kartáčování, sáhne především u velkých ploch po profesionálním kartáčovacím stroji. Následně srazte hrany **brusným papírem** o zrnitosti P 80. Poté důkladně očistěte dřevěný povrch od prachu a nečistot.



## Krok 3 - Nátěr renovačním základem

Nyní můžete speciálním **štětcem** na rozpouštědlové nátěry nanést renovační základní nátěr **ADLER Pullex Primer-Reno** (dříve dostupný pod názvem Pullex Renovier-Grund). Tento nátěr dřevo krásně zpevní, sjednotí jeho savost a hlavně jej zesvětlí. Dbejte na to, abyste dosáhli pěkného, rovnoměrného nánosu. Výsledný povrch má být jednotně nabarvený, avšak nátěr nemá být úplně krycí. Viditelných míst překrývání tahů se snadno vyvarujete tak, že budete natírat prkno po prkně. Silně savé části mohou být max. do 30 min. podruhé natřeny způsobem "mokrě na mokré".

Náš osvědčený **Renovační základ** na staré dřevo zakoupíte i ve vybraných prodejnách a na e-shopu BAUHAUS ve speciálním obalu navrženém pro tuto prodejní síť.



## Krok 4 - Vrchní nátěr

Po předepsané době schnutí můžete provést první nátěr naší prémiovou lazuroou **ADLER Pullex Top-Lasur** v požadovaném barevném odstínu. Také nyní byste měli natírat prkno po prkně. Na závěr vždy proveďte poslední tah štětcem od začátku až na konec prkna, abyste zabránili viditelným tahům štětce. Po dostatečném zaschnutí první vrstvy lazury můžete provést druhý vrchní nátěr lazuroou **ADLER Pullex Top-Lasur**. Pokud nakupujete v prodejnách nebo na e-shopu BAUHAUS, pro vrchní nátěr fasády zvolte naši **ADLER Profi lazuru** z této prodejní sítě.

Celý pracovní postup najdete i na videu >> [Renovace dřevěné fasády s renovačním systémem ADLER](#) <<

# Galerie



