

NÁBYTEK & INTERIÉR

Jaký je nejlepší lak na parkety a nábytek a jak ho aplikovat?

Naučte se, jak správně lakovat dřevo. Podrobný návod, jaký lak vybrat na parkety i nábytek. Tipy na produkty ADLER a časté chyby, kterým se vyhnout.

📅 21.08.2025

Použité produkty



5in1-Color

Vivido Holzlack



Lakování dřeva je nejen způsob, jak zvýšit jeho odolnost a životnost, ale také možnost, jak mu přidat na kráse a přirozenosti. Ať už chcete ošetřit parkety nebo nábytek, v tomto článku najdete jasný návod, jak na to. Dozvíte se, **jak lakovat dřevo, jaký lak na dřevěnou podlahu** a jak správně postupovat při jeho aplikaci.

Proč lakovat dřevo?

Lakování není jen estetická záležitost, ale je důležitou ochranou dřeva **prodlužující jeho životnost i funkčnost**. Zejména u silně zatěžovaných ploch, jako jsou podlahy nebo schody, je odolný lak naprostý základ.

Hlavní výhody lakování:

- **Zvýšená odolnost vůči mechanickému opotřebení** – je to ideální materiál pro podlahy, parkety, schody.
- **Ochrana proti vlhkosti a nečistotám** – lak vytvoří bariéru, která zamezí pronikání vlhkosti do dřeva.
- **Snadná údržba** – lakované povrchy se jednoduše čistí.
- **Zvýraznění struktury dřeva** – vhodně zvolený lak podtrhne kresbu i odstín dřeva.
- **Výběr mezi různými efekty** – matný, saténový nebo lesklý vzhled.

Jaký lak vybrat podle účelu?

Při výběru laku záleží na tom, **kde a jak bude dřevo zatěžováno**. Jiný lak se hodí na podlahu, jiný na nábytek nebo stěny. Každý typ má své výhody, a pokud zvolíte správně, výsledek vás potěší nejen **vzhledem, ale i dlouhou životností**.

Proč jsou vodou ředitelné laky nejlepší volbou do interiéru?

Vodou ředitelné laky představují moderní a ekologickou variantu, která se v interiéru stává jasnou volbou z několika důvodů:

- **Nízký obsah VOC** – vodou ředitelné laky mají minimální obsah těkavých organických látek (VOC), takže nezapáchají a jsou šetrné ke zdraví i životnímu prostředí.
- **Rychlé schnutí a snadná práce** – aplikace je jednoduchá, laky se dobře roztírají a rychle zasychají, což oceníte zejména při domácím použití.
- **Moderní technologie** – navzdory ekologickému složení mají vodou ředitelné laky vysokou mechanickou a chemickou odolnost, často srovnatelnou nebo lepší než rozpouštědlové varianty.

Jaký lak na parkety a dřevěnou podlahu

Dřevěná podlaha je jednou z nejvíce namáhaných ploch v domácnosti. Vyžaduje lak s vysokou mechanickou i chemickou odolností. Ideální volbou při lakování od profesionála jsou **vodou ředitelné dvousložkové laky**, které mají skvělou tvrdost a přitom jsou šetrné k životnímu prostředí.

Tip: Pokud hledáte **nejlepší lak na parkety**, vybírejte mezi tvrdými podlahovými laky, které mají vysokou odolnost proti oděru. Skvělou volbou pro domácí použití je například **Möbel- und Parkett Holzlack**.

Jaký lak použít na nábytek nebo obložení

U nábytku většinou hledáme kombinaci **ochrany a přirozeného vzhledu**. Zde jsou vhodné laky s **matným nebo hedvábně lesklým efektem**, které zvýrazní kresbu dřeva a zároveň poskytnou potřebnou odolnost. I zde se hodí lak **Möbel- und Parkett Holzlack**.

Někdy ale potřebujeme dřevo **ochránit, ale zároveň ho barevně překrýt**. Na to se výborně hodí krycí lak/barva **5in1-Color**. Je to zdravotně nezávadný, ekologický a vhodný nátěr i na dětské hračky.



Jak nalakovat dřevo krok za krokem

Při ochraně nebo **renovaci nábytku** či povrchu je často nejefektivnějším řešením právě lakování dřeva. Postup přitom není složitý, pokud se držíte několika osvědčených kroků a **použijete kvalitní nástroje i materiály**.

1. Příprava povrchu

Dřevo musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Staré nátěry odstraňte broušením. Jak na to? Přečtěte si článek **Broušení dřeva: 10 tipů pro dokonalou povrchovou úpravu**. Při broušení vždy dodržujte směr vláken – **začněte hrubší zrnitostí** (např. 100) a **zakończte jemnější** (např. 180–220). Případné trhliny a díry vyplňte **tmelem**.

2. Aplikace laku

- Lak nanášejte **štětcem, válečkem** nebo **sříkáním**. Vždy **ve směru vláken dřeva**.
- Natírejte rovnoměrně, **v tenkých vrstvách**. Silná vrstva může zasychat nerovnoměrně a vytvářet stopy.
- Po zaschnutí první vrstvy proveďte **mezibroušení** (zrnitost 240–320), aby byl povrch hladký a další vrstva lépe přilnula.
- Opakujte aplikaci laku **2–3krát** podle návodu výrobce.

3. Schnutí a vytvrzení

Doba schnutí se liší dle **typu laku a podmínek** (teplota, vlhkost). Orientačně:

- na dotek: 1–2 hodiny
- k přebroušení: 4–6 hodin
- plné vytvrzení: 5–7 dní

Jak nalakovat parkety bez chyb

Dřevěné parkety jsou velmi namáhaným prvkem interiéru. Aby vydržely každodenní provoz, musí být opatřeny **kvalitním a odolným lakem**. **Jak lakovat parkety**, aby měly dlouhou životnost a snadno se udržovaly?

Podrobně se tématu věnujeme v článku **Takto renovují profesionálové: Renovace dřevěných podlah a parket**, tady máte nejdůležitější body:

Příprava místnosti

Než začnete lakovat, připravte prostor:

- **Vystěhujte nábytek** a zakryjte zbylé vybavení ochrannou fólií.
- **Odstraňte soklové lišty** a vše, co brání přístupu k celé ploše.
- **Zajistěte dobré větrání**, ale vyhněte se průvanu a prachu.

Tip: Pokud renovujete **staré parkety**, před lakováním je nutné je důkladně zbrousit. Začněte hrubým zrnem (např. 40), pokračujte středním (80) a dokončete jemným (120–150).

Oprava trhlin a spár

Po broušení zkontrolujte, jestli nejsou na podlaze trhliny. Opravit a uzavřít je můžete s produktem **ADLER Floor-Fill**.

Aplikace základu

Jakmile je povrch čistý a bez prachu, můžete začít s nátěrem **Möbel- und Parkett Holzlack**.

Aplikace laku na parkety

- Lak nanášejte **válečkem s krátkým vlasem** v rovnoměrné vrstvě, ideálně křížovým způsobem (napříč a poté ve směru vláken).
- Dodržujte doporučené **pauly mezi vrstvami** – minimálně 2–4 hodiny, závisí na teplotě a vlhkosti.
- Po zaschnutí **lehce přebruste** jemným brusným papírem (zrnitost 240+).
- Pro dlouhou životnost aplikujte **alespoň 2–3 vrstvy**.

Schnutí a vytvrzení

Po poslední vrstvě:

- **Nevstupujte na podlahu alespoň 24 hodin.**
- **Plnou zátěž (nábytek, koberce)** doporučujeme až po 5–7 dnech.

Naše rada: U parket je klíčová nejen odolnost, ale i vzhled. Volte stupeň lesku podle interiéru – **mat pro přirozený vzhled, satén pro jemný odlesk, lesk pro elegantní efekt.**



Nejčastější chyby při lakování dřeva a jak se jim vyhnout

Lakování dřeva vypadá na první pohled jednoduše, ale právě drobné chyby mohou znehodnotit celý výsledek. Zde jsou ty nejčastější, na které si **dejte pozor**:

Nedostatečná příprava povrchu

Povrch musí být opravdu **dokonale čistý, suchý a hladký**. Jakákoliv mastnota, zbytky prachu nebo starého nátěru se projeví na výsledném vzhledu i přilnavosti laku.

Jak tomu předejít: Vždy povrch důkladně obracejte a odstraňte prach pomocí vysavače nebo navlhčeného hadříku.

Aplikace při špatných podmínkách

Teplota, vlhkost a prašnost prostředí zásadně ovlivňují výsledek. Příliš nízká teplota zpomaluje schnutí, vysoká vlhkost může způsobit zakalení nebo bublinky.

Naše rada: Lakujte při teplotách mezi 15–25 °C, v dobře větraném a bezprašném prostoru.

Přehnané množství laku

Silná vrstva laku nemusí nutně znamenat lepší ochranu. Naopak – může zpomalit schnutí, způsobit nerovnosti a špatné přilnutí.

Jak na to správně: Nanášejte raději více tenkých vrstev než jednu silnou. Každou vrstvu nechte důkladně zaschnout.

Údržba lakovaného dřeva

I ten nejodolnější lak potřebuje péči, aby si zachoval svůj vzhled a funkčnost po dlouhá léta. Dobrá zpráva? **Údržba je snadná**.

Pravidelná péče

Na běžnou údržbu použijte **suchý nebo mírně vlhký hadřík**. Vyhněte se agresivním čističům. Na lakovaný nábytek můžete použít **ADLER Clean-Möbelpflege** nebo běžný jemný čisticí prostředek.

Co nedělat

- **Nepoužívejte mikrovláknové utěrky** – mohou povrch jemně poškrábat. To stejné platí pro houbičky s drsným povrchem. Drhnutí houbičkou nebo hrubým hadříkem může vytvořit **drobné škrábance a narušit rovnoměrný lesk povrchu**, zvláště u lesklých laků.
- Nenechávejte na lakovaném povrchu **stát vodu nebo jiné kapaliny delší dobu**.
- **Nepoužívejte agresivní chemické čističe**. Přípravky s alkoholem, chlórem nebo amoniakem mohou narušit chemickou strukturu laku a způsobit jeho rozpad nebo zmatnění. Někdy dojde i k trvalému odbarvení.

Pust'te se do toho

S jasným návodem, správnými produkty a trochou pečlivosti zvládnete lakování dřeva i náročnějších ploch levou zadní. Už víte, po jakém laku sáhnout i jak ho správně aplikovat – **ted' je ten pravý čas pustit se do práce.**

>> [Barvy, laky, lazury, oleje a další nátěry na dřevo od ADLER zakoupíte v našich partnerských prodejnách po celé ČR.](#)<<

